



Keramisk golvbeläggning på Flooré värmegolv.

Underlag

Flooré värmegolvskivor, monterad efter Flooré's anvisningar.

Förbehandling

Värmegolvplattorna skal vare stabile, och rengjort från fett, damm och smuts.

Der påføres kontaktskikt af Alfix 1K Tætningsmasse som et heltäckande skikt.

Använd roller eller pensel.

Åtgång: ca 1 kg/m²

Kontaktläget skal vare torrt innan plattläggning. (ca. 12 timmar).

Plattläggning

Keramiska golvplattor monteras i Alfix Normalfix blandat under omröring med Alfix Flexbinder.

Blandnings förhållande: 0,2 ltr. binder pr. kg. pulver.

Efterjustering av konsistensen kan göras med rent vatten.

Arbetet utföres efter gäldande anvisningar.

Alternativt kan användas Alfix Universalfix blandat med Alfix Flexbinder.

Torktid innan/föra fogning: min. 2 dygn.

Åtgång: Avhängig af storlek på plattor (Se "Åtgångstabeller" på Alfix hemsidan)

Fogning

Foga med Alfix Cerafill 10 colour.

Fogen bör härda 2 dygn v/20°C innan beläggningen utsätts för större mekaniska påverkningar.

Åtgång: Avhängig af storlek på plattor och fogbredd. (Se "Åtgångstabeller" på Alfix hemsidan.)

Mellan vägg/golv fogas med Alfix Silicon fogmasse.

Torktid: Yttorr efter 1 dygn.

Åtgång: Ca 9 m per patron.

Hänvisningar

Produktinfo

Monteringsinfo

www.floore.se

www.alfix.com