



Keramisk golvbeläggning på Flooré värmegolv i våtrum.

Underlag

Flooré värmegolvskivor, skall monteras efter Flooré's anvisningar på underlag som uppfyller PER:s Branschregler
Värmegolvet skal alltid limmas mot undergolvet i våtrum t.ex. med Alfix Readyflex.

Torktid innan förbehandling: 1 dygn.

Vid golvbrunnen lämnas minst 50 mm som ej beläggs med värmegolv, där skall golvspackel beläggas, så at en hård kant vid anslutningen mot golvbrunnen bildas.

Förbehandling

Värmegolvplattorna skall vare rengjort från fett, damm och smuts. Spackelmassan får inte häfte vid vägg. Montera Alfix Kantband av skumplast.

Der påføres vidhäftningsskikt af outspädd Alfix MixPrimer som et heltäckande skikt.

Använd roller eller pensel.

Åtgång: ca 0,1 liter/m².

Torktid innan spackling: ca 1 timma.

Spackling

Golvet spacklas med Alfix PlaneMix 50 i lagtjocklek på min. 10 mm.

Blandning utföres med 4 – 4,5 liter rent kallt vatten per 25 kg säck.

Eftersom underlaget inte är sugande, är det viktigt att mängden vatten ej överdoseras.

Åtgång: 1,6-1,7 kg/m² och mm tjocklek.

Torktid innan/föra vattentätning med Alfix 1K tätningssmassa: min. 3 dygn

Torktid innan/föra vattentätning med Alfix 2K tätningssmassa: min. 1 dygn

Tättskikt

Ytan stryks med Alfix Primer Vattenspärre förtunnad med vatten 1:3.

Åtgång: ca 0,2 liter/m².

Torktid: ca 1 time.

I övergång mellan golv och vägg monteras tillskurna bitar av självhäftande Alfix Seal-Strip förseglingsremsa.

Rör genomföringar förseglas på motsvarande sätt.

För tätning vid golvbrunn används självhäftande Alfix Tättskiktsduk.

Hela golvytan stryks med Alfix 1K Tätningssmassa eller 2K Tätningssmassa till et heltäckande skikt ca 1 mm tjockt.

Torktid: ca 12 timmar.

Åtgång:

1K tätningssmassa: 1,5 kg/m²

2K tätningssmassa: 1,5 kg/m².

Plattläggning

Keramiska golvplattor monteras i Alfix Letfix extra.

Arbetet utföres efter gäldande anvisningar.

Åtgång: Avhängig av plattor. Se "Åtgångstabeller" på Alfix hemsidan

Fogning

Foga med Alfix Cerafill 10 Colour.

Fogen bör härda 2 dygn v/20°C innan beläggningsen utsätts för större mekaniska påverkningar.

Åtgång: Avhängig av storlek på plattor och fogbredd. Se "Åtgångstabeller" på Alfix hemsidan.

Mellan vägg/golv fogas med Alfix Silicon fogmassa.

Torktid: Yttorr efter 1 dygn.

Åtgång: Ca 9 m per patron.

Hänvisningar

Produktinfo

Monteringsinfo

www.floore.se

www.alfix.com